

# ADEBAND AUTOADESIVO

Samolepící pružná butylová páska na netkané textilii na nepropustnou úpravu v exteriéru a interiéru.



## Technické charakteristiky

Samolepící páska na utěšňování a nepropustnou elastickou úpravu spojů a přechodů stěny – podlaha a stěna – stěna.

## Oblasti použití

Utěšnění a nepropustná úprava v koupelnách, sprchových koutech na terasách a balkonech, které se budou obkládat keramickými dlaždicemi nebo přírodním kamenem. Páska se používá na spoje stěna – stěna nebo stěna – podlaha.

## Aplikace

Páska ADEBAND AUTOADESIVO se aplikuje na dokonale čistý povrch bez prachu a drolivých částí. Na začátku odstraňte pouze polovinu ochranného filmu a silně přitiskněte pásku k podkladu tak, aby dokonale přilnula a hlazením odstraňte eventuální vzduchové bubliny.

Následně odstraňte druhou polovinu ochranného filmu a přitiskněte pásku na druhou, kolmou plochu. Neprodleně po nalepení aplikujte izolační stěrku ADEPROOF na plochu i přes část pásky. Pokud nebude následovat nanesení stěrkové izolace na stěnu, je nutné aplikovat jednu vrstvu stěrky s přesahem na vertikální plochu tak, aby zafixovala pásku svisle. ADEBAND AUTOADESIVO lze použít i mezi dvě vrstvy nepropustné izolační stěrky. V tomto případě než budete aplikovat pásku, první vrstva izolační stěrky musí být dokonale suchá. Na utěšňování hran stačí pásku ustříhnout v polovině šířky a nalepit na rovný roh s přesahem na sama sebe.

Teplota při zpracování pásky: od +5°C do +40°C. Teplota prostředí, kde bude páska trvale: od -30°C do +80°C.

## Balení

Role po 15 m x 8,5 cm šířky

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

**ADI**  
servizio

**Kancelář a sklad:**  
Františka Diviše 944  
104 00 Praha 22  
+420 605 711 314  
netolicka@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz

